



9.2 Schilder bezüglich der Triebwerksanlage

Die Nummern der Schilder weisen auf deren Anbringungsort im Flugzeug hin und sind identisch mit den Nummern in den spezifischen Ansichten (Fig. 9.2-1 und Fig. 9.2-2) in diesem Abschnitt.

50



Diese Schilder werden auf der Bedienkonsole des Triebwerks neben dem Leistungshebel aufgebracht.

51



Dieses Schild wird direkt am Triebwerk-Hauptschalter angebracht.

52



Diese Beschriftung wird direkt am Starter-Knopf angebracht.

53



Diese Schilder sind in dieser Reihenfolge auf Höhe der Sicherungen angebracht.